


MasAcryl

PFLEGEHINWEISE

Für Spritzverdecke / Persenninge

Reinigungsmittel: weiche Bürste, waschmittel freie Seife und warmes Wasser (max. 30°). Nach einer Reinigung mit Seifenlauge mit reichlich Frischwasser abspülen. Kräftiges Schrubben greift die Polyfluorcarbon-Beschichtung an, hat aber keinen Einfluß auf die Polyurethanbeschichtung der Unterseite. Sobald das Acryl vollständig durchgetrocknet ist, kann die Oberfläche nachimprägniert werden. (Bürsten Sie das Imprägnierungsmittel gleichmäßig ein). Fenster nicht mitbehandeln!

Ist das Acryl wieder vollständig durchgetrocknet, kann eine zweite Imprägnierungsschicht aufgetragen werden. So wird der wasser-, schmutz- und ölabweisende Effekt wieder hergestellt.

Ein Problem beschichteter Materialien ist die Vermehrung von Algen und/oder Schimmelpilzen auf der unteren Beschichtung. Diese sollten nach dem ersten Auftreten mit warmen Seifenwasser und Bürste beseitigt werden und mit reichlich Frischwasser abgespült werden. Danach den Stoff vollkommen trocknen lassen, damit Pilzbildung und Stockflecken vermieden werden. Ein zusammengefaltetes Spritzverdeck ist eine ideale Brutstätte!



Polyurethanbeschichtung der Unterseite bewirkt eine gute Dichte.



Polyfluorcarbon (mit Teflon)
Schutz gegen Umwelteinflüsse

Ihr Segelmacher